




## Friciefeder met of zonder batch count



Eenvoudig in te stellen

Vraag naar de vele mogelijkheden die we u kunnen bieden.



Automatisch toevoersysteem